

Ana Delis Sánchez. D

Tema: Uso y cuidado con la energía eléctrica.

Utilizar artefactos eléctricos implica tomar ciertas precauciones para **evitar cualquier tipo de accidente**. Para ello se recomienda poner en práctica los siguientes consejos que de seguro te serán muy útil tanto dentro como fuera del hogar.



- Revisa que la instalación eléctrica esté en perfectas condiciones y que los cables a tierra estén colocados en forma adecuada.
- Cuando **cambies una lámpara** o arregles un enchufe o tomacorriente, interrumpe la electricidad completamente.
- Si por motivo de un viaje vas a **ausentarte de tu hogar** por mucho tiempo, desconecta el suministro eléctrico, o breques de esta manera evitarás posibles incendios por cortocircuitos.
- Nunca toques ningún artefacto eléctrico con las manos mojadas o sin usar zapatos.
- Al desenchufar cualquier artefacto, hazlo desde la ficha, no del cable.
- Si en tu casa hay niños pequeños deberás tener en cuenta.
- Coloca **tapas plásticas** en los tomacorrientes para evitar que sientan la tentación de introducir cualquier objeto metálico e inclusive sus dedos en los enchufes.
- Evita que toquen cualquier equipo que se encuentre enchufado a la red eléctrica con las manos mojadas.
- Bajo ninguna circunstancia, dejes que los niños jueguen con enchufes o que agarren cables que vean tirados en la calle, ya que pueden estar conectados al tendido eléctrico y **producirles quemaduras**. Tampoco permitas que trepen a los postes o torres de tensión.
- En caso de que hayas recibido una descarga, trata de relajarte y alejarte del lugar.

- No conectes muchos aparatos en un mismo enchufe podría calentarse demasiado.
- No toques la pantalla del televisor por que podría sufrir una descarga eléctrica.
- No coloques cables bajo la alfombra.
- Avisa a tu padre o a tu madre cuando veas cables en mal estado.

ACTIVIDAD# 7 P 3.

Realiza una historieta con los consejos dados sobre el cuidado y uso de la energía eléctrica.

Básate en el ejemplo que se te presenta a continuación.




No use el aparato con un cable dañado




No coloque muebles u objetos pesados



No dejar la plancha prendida



No acumule polvo en el enchufe



No conecte dispositivos más allá de la capacidad



No enrolle los cables!